Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Module Wifi Cho App Biến tần Voltronic By

owe

1. Lắp đặt Module Wifi

- Bước 1: Module chứa bốn lớp nền từ tính mạnh và có thể dễ dàng được đặt ở phía bên của biến tần.
- Bước 2: Sử dụng một cáp giao tiếp RJ45 đến RS-232 để kết nối biến tần và module Wifi như hình bên dưới.



2. Cài đặ<mark>t ứng dụn</mark>g

2-1. Tải và cài đặt ứng dụng

Với biến tần Axpert tải app WatchPower, với biến tần InfiniSolar V & VII tải app SolarPower



2-2. Thiết lập ban đầu

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Tại màn hình chính, nhấn vào "Register" để tạo tài khoản. Tại trang đăng ký người dùng, điền đầy đủ các thông tin. Bạn có thể nhập thủ công số seri của Module Wifi hoặc nhấn vào biểu tượng ____ để quét. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn "Register".

	Kegister
¥1.0.1.0	Please enter user name
Please enter user name	Please enter the password
Please enter the password	Please enter the password
Pemember Me	
Login	
Wi-Fi Config	
	Please enter the WI-Fi Module PN

Sau đó, c<mark>ửa sổ</mark> "Đăng ký thành công" sẽ bật lên. Nhấn vào "Go now" để tiếp tục thiết lập kết nối mạng Wifi cục bộ.



Bước 2: Cấu hình mạng Wifi cục bộ

Sau đó sẽ chuyển đến trang cấu hình Wifi. Có quy trình thiết lập chi tiết được liệt kê trong "How to connect?" và bạn có thể làm theo nó để kết nối Wifi



Vào "cài đặt wifi trên điện thoại của bạn và kết nối với Wifi của biến tần. Mật khẩu mặc định là "12345678".



Sau đó, quay lại App và chọn



Bước 3: Cài đặt mạng Wifi

Nhấn biểu tượng 🛜 Sau đó chọn và kết nối vào mạng Wifi của bạn



Bước 4: Nhấn "Confirm" để hoàn tất cấu hình Wifi giữa Module Wifi và



Nếu kết nối không thành công, thực hiện lại bước 2 và 3.



Bước 5: Chức năng chuẩn đoán

Nếu module không được giám sát đúng cách, nhấn vào "Diagnosis" ở góc trên cùng bên phải của màn hình để biết thêm chi tiết. Nó sẽ hiển thị đề xuất sửa chữa. Hãy làm theo để khắc phục sự cố. Sau đó, lặp lại các bước trong chương 4.2 để thiết lập lại cài đặt mạng. Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy nhấn vào "Rediagnosis" để kết nối lại.

Network dia	agnostics	< Net	work diagnostics
Inverter Datalogger	Router	Inverter Data	
Repair suggestion	Rediagnosis	Repair suggest	tion Rec
The Inverter and the dat communicate abnormall	alogger y.		
 Please check if the Inverte powered on normally. 	r and the datalogger are		
 Please check if the Inverte and 5. 	r address is between 1	The dia	gnosis is success
 Please check if the connect and the collector is abnorn caused by oxidation or loo reverse connection of the data line damage. 	ction between the Inverter nal, such as poor contact seness of the interface, 485 interface AB line, and		
 Try restarting the inverter the anomaly is eliminated. 	and datalogger to see if		
Datalogger and router co abnormalities	ommunication		
 Please confirm that the will setting has been made. 	reless routing network		
• Make sure that the datalog to AP hotspots sent by har	gger is set up to connect rdware devices such as		

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký và cấu hình Wi-Fi cục bộ, hãy nhập tên đã đăng ký và mật khẩu để đăng nhập.

Note: Chọn "Remember Me" để ghi nhớ thông tin đăng nhập cho lần sau.

	2	
	V 1.0.1.0	
CloudW	alker	
Reme	nber Me	
-		
	Login	
	Wi-Fi Config	3

3. Các hoạt động của App

3-1. Tổng quát

Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể truy cập trang "Tổng quan" để có tổng quan về các thiết bị giám sát của mình, bao gồm trạng thái hoạt động (bình thường, ngoại tuyến, báo động và lỗi) như sơ đồ dưới đây.

	Sarsa.			in the second		
		Overview				
	Orvices					
	\mathbf{O}	Alym		2		
		-				
	Energy					
	Current Powers	LOBAY TODAY	WARE D. DR.WA			
	in					
	0.00					
	0.00					
	0.40					
	10.20					
	610					
	. Devid	A 8 10 12 14	14 14 20	II N		
	Ð					
	CVENNER	Devices		64		
3-2. Thiết bị						
	han co	ó thổ v	ào t	rang	dách sách thiốt k	i Ban có
Initial vao bied tuong bevices,	uại lư	Julev	αυι	ang	uach sach thiết t	i. bán co
thể thêm hoặc xóa thiết bị t	rong	danh s	ách i	này		
C D E E E	чĎ			D .		

3-3. Danh sách thiết bị

Trong trang Danh sách thiết bị, bạn có thể kéo xuống để làm mới thông tin thiết bị, sau đó chạm vào bất kỳ thiết bị nào bạn muốn kiểm tra trạng thái thời gian thực và thông tin liên quan cũng như thay đổi cài đặt thông số. Vui lòng tham khảo danh sách cài đặt thông số.



3-4. Thông tin giám sát và cài đặt thông số

Chế độ thiết bị

Trên đầu màn hình, có một biểu đồ luồng công suất động để hiển thị hoạt động trực tiếp. Nó chứa năm biểu tượng để trình bày nguồn PV, biến tần, tải, tiện ích và pin. Dựa trên trạng thái biến tần của bạn, sẽ có [Standby Mode], [Line Mode] và [Battery Mode].

【Standby Mode】 Biến tần sẽ không cấp nguồn cho tải cho đến khi nhấn công tắc "BẬT". Nguồn PV có thể sạc pin ở chế độ chờ.



【Line Mode】 Biến tần sẽ cấp nguồn cho tải từ tiện ích có hoặc không có nguồn PV. Tiện ích đủ tiêu chuẩn hoặc nguồn PV có thể sạc pin.



[Battery Mode] Biến tần sẽ cung cấp năng lượng cho tải từ pin có hoặc không có nguồn PV. Chỉ nguồn PV mới có thể sạc pin ở chế độ này.



Báo động thiết bị và sửa đổi tên

Tại trang này, nhấn biểu tượng 🛆 bạn có thể xem lại lịch sự các cảnh báo và thông tin chi tiết.

Nhấn vào biểu tượng 🖆 bạn có thể sửa đổi tên thiết bị của mình. Bấm "Confirm" để hoàn tất việc thay đổi tên.



Dữ liệu thông tin thiết bị

Người dung có thể kiểm tra [Basic Information], [Product Information], [Rated information] [, History] và [Wi-Fi Module Information]

bằng cách vuốt sang trái.

7.4 (****)	1193 5 82
< 5535553553555	AC
Battery mode	230.1V 0.0W
-	1
	12.1V
Basic Information Product Informatio	n Rated Infr
Drid Voltage	0.0V
Grid Frequency Swipe left	0.0Hz
PV1 inpentinge	0.0V
PV2 Input Voltage	0.0V
PV1 Input Power	OW
PV2 Input Power	QW.
Battery Voltage	12.1V
Battery Capacity	70%
Battery Charging Current	0A.
Battery Discharge Cutrent	10A
AC Output Voltagee	230.1V

【Basic Information】 hiển thị thông tin cơ bản của biến tần, bao gồm điện áp AC, tần số AC, điện áp đầu vào PV, Điện áp pin, Dung lượng pin, Dòng sạc, Dòng xả, Điện áp đầu ra, Tần số đầu ra, Công suất biểu kiến đầu ra, Công suất hoạt động đầu ra và Phần trăm tải..

【Production Information】 hiển thị Loại mô hình (Loại biến tần), Phiên bản CPU chính, Phiên bản CPU Bluetooth và phiên bản CPU phụ.

【 Rated Information 】 hiển thị thông tin về Điện áp xoay chiều danh nghĩa, Dòng điện xoay chiều danh định, Điện áp pin định mức, Điện áp đầu ra danh định, Tần số đầu ra danh định, Dòng điện đầu ra danh định, Công suất biểu kiến đầu ra danh định và Công suất hoạt động đầu ra danh định. Vui lòng trượt lên để xem thêm thông tin được đánh giá.

[History] hiển thị các bản ghi thông tin đơn vị và cài đặt.

【Wi-Fi Module Information】 hiển thị của Module Wi-Fi PN, trạng thái và phiên bản chương trình cơ sở.

Parameter Setting

Trang này để kích hoạt một số tính năng và thiết lập các thông số cho biến tần. Xin lưu ý rằng danh sách trong "Parameter Setting" trang trong sơ đồ dưới đây có thể khác với các mẫu biến tần được giám sát. Dưới đây là minh họa ngắn gọn cài đặt từng phần: [Output Setting], [Battery Parameter Setting], [Enable/ Disable items], [Others Settings], [Restore to the defaults Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm khi cần thiết.



Có ba cách để sửa đổi cài đặt và chúng khác nhau tùy theo từng thông số.

- a) Liệt kệ các tùy chọn để thay đổi giá trị bằng cách chạm vào một trong số đó.
- b) Kích hoạt / Tắt các chức năng bằng cách nhấp vào nút "Bật" hoặc "Tắt"..
- c) Thay đổi giá trị bằng cách nhấp vào mũi tên hoặc nhập số trực tiếp vào cột.

Mỗi cài đặt chức năng được lưu bằng cách nhấp vào nút "Đặt".

Tham khảo danh sách cài đặt thông số dưới đây để biết mô tả tổng thể và lưu ý rằng các thông số khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào các kiểu máy khác nhau. Vui lòng luôn xem hướng dẫn sử dụng sản phẩm gốc để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết.

Danh sách cài đặt tham số:

Mục		Mô tả
	Output Source Priority	Lựa chọn ưu tiên nguồn đầu ra
Output Setting	Input Voltage Range	Lựa chọn dải điện áp đầu vào
	AC Output Rating Voltage	Để đặt điện áp định mức đầu ra
	AC Output Rating Frequency	Để đặt tần số đánh giá đầu ra
	Battery Type	Chọn loại pin đã kết nối
	Battery Cut-off Voltage	Đặt điện áp cắt pin
	Bulk Charging Voltage	Đặt điện áp sạc số lượng lớn cho pin
	Battery Float Voltage	Đặt điện áp sạc nổi cho pin
Battery Parameters Setting	Max Charging Current	Để cấu hình tổng dòng sạc cho bộ sạc năng lượng mặt trời
	Max AC Charging Current	Đặt dòng sạc tiện ích tối đa
	Charging Source Priority	Để định cấu hình ưu tiên nguồn bộ sạc
	Back To Grid Voltage	Đặt điện áp ắc quy để ngừng phóng điện khi có điện lưới
	Back To Discharge Voltage	Đặt điện áp ắc quy để ngừng sạc khi có điện lưới
	Overload Auto Restart	Nếu bị tắt, thiết bị sẽ không được khởi động lại sau khi quá tải xảy ra.
	Overload Temperature Auto Restart	Nếu bị vô hiệu hóa, thiết bị sẽ không được khởi động lại sau khi giải quyết xong lỗi quá nhiệt.
Enable/Disable Items	Overload Bypass	Nếu được bật, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ bỏ qua khi xảy ra quá tải.
	Beeps While Primary Source Interrupt	Nếu được bật, buzzer sẽ báo động khi nguồn chính bất thường.
	Buzzer	Nếu bị tắt, còi sẽ không bật khi xảy ra báo động / lỗi.

	Backlight	Nếu bị tắt, đèn nền LCD sẽ tắt khi nút bảng điều khiển không hoạt động trong 1 phút.
	LCD Screen Return To Default Display	Nếu được chọn, bất kể người dùng chuyển đổi màn hình hiến thị như thế nào, nó sẽ tự động trở về màn hình hiển thị mặc định (Điện áp đầu vào / điện áp đầu ra) sau khi không có nút nào được nhấn trong 1 phút.
	Fault Code Record	Nếu được kích hoạt, mã lỗi sẽ được ghi lại trong biến tần khi có bất kỳ lỗi nào xảy ra
	Solar Supply Priority	Đặt năng lượng mặt trời làm ưu tiên để sạc pin hoặc cấp nguồn cho tải.
Cài đặt khác	Reset PV Energy Storage	Nếu được nhấp, dữ liệu lưu trữ năng lượng PV sẽ được đặt lại.
	Start Time For Enable AC Charge Working	Phạm vi cài đặt thời gian bắt đầu sạc cho bộ sạc AC là từ 00:00 đến 23:00. Gia số của mỗi lần nhấp là 1 giờ.
	Ending Time For Enable AC Charge Working	Phạm vi cài đặt thời gian ngừng sạc cho bộ sạc AC là từ 00:00 đến 23:00. Gia số của mỗi lần nhấp là 1 giờ.
	Scheduled Time For AC Output On	Phạm vi cài đặt thời gian đã lên lịch để bật đầu ra AC là từ 00:00 đến 23:00. Gia số của mỗi lần nhấp là 1 giờ.
	Scheduled Time For AC Output Off	Phạm vi cài đặt thời gian dự kiến tắt đầu ra AC là từ 00:00 đến 23:00. Gia số của mỗi lần nhấp là 1 giờ.
	Country Customized Regulations	Chọn khu vực lắp đặt biến tần để đáp ứng quy định của địa phương.
	Set Date Time	Cài đặt thời gian

Restore to the	Khôi phục tất cả các cài đặt trở lại cài đặt mặc định.
default	

